

# *ADVANTOUCH*


SCHNELLSTARTANLEITUNG



## ADVANTouch Schnellstartanleitung

### 1. Hardware / Display

#### a. Bedienelemente Vorderseite



Nr.	Taste / Anschluss	Erläuterung
1	Infrarot-Empfänger	Empfänger für die Fernbedienung
2	Dynamische USB-Anschlüsse	USB 3.0 Ports die in jeder Quelle erkannt werden

#### b. Anschlussfeld rechte Seite






Nr.	Taste / Anschluss	Erläuterung
1	Power-Button	Display aus: Schaltet das Display ein Display an: Kurzes drücken Schwarz schalten, langes drücken Ausschalten
2	Anschlüsse für externe Geräte / Computer	1 x HDMI-out (Spiegelung des Bilds an externes Gerät) 1 x USB-Typ C 3 x USB 3.0 (nur Android) 3 x USB Typ B (Touch) 3 x HDMI-in 1 x DisplayPort

## c. Externes Gerät (z.B. PC oder Laptop) verbinden


Beachten Sie bitte: Alle Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Displays.

Um einen PC oder Laptop mit dem Display zu verbinden, müssen Sie die folgenden Kabel anschließen:

- HDMI-  oder Displayport-Kabel  für Bild und Ton
- USB-Kabel für interaktive Steuerung (USB A zu B-Kabel) 


Alternativ können Sie Ihr Gerät auch über ein USB-Typ C zu C-Kabel verbinden. Hierbei wird Bild und Ton sowie die interaktive Steuerung übertragen. Gleichzeitig können Sie Ihr Gerät darüber auch aufladen.

## d. Quellen umschalten, Lautstärke und Displayhelligkeit anpassen



Nr.	Schaltfläche	Erläuterung
1	Quellen	Öffnen Sie die Quellenwahl (siehe 2., 3. und 5.) und klicken sie auf die gewünschte Quelle im Menü. Die aktuelle Quelle wird blau umrandet dargestellt. Quellen, an denen ein Signal anliegt, sind mit einem blauen Punkt gekennzeichnet.
2	Lautstärke	Erhöhung bzw. Verringerung der Lautstärke mittels Schieberegler. Stummschaltung durch Betätigung der linken Lautsprechertaste.
3	Helligkeit	Regelung der Displayhelligkeit mittels Schieberegler

## 2. Fernbedienung




Nr.	Taste	Erläuterung
1	Alt + Tab	Wechselt das Fenster bzw. die Anwendung
2	Stummschaltung	Deaktiviert den Ton des Displays
3	Alt + F4	Schließt das aktuelle Fenster bzw. Anwendung
4	Ziffernfeld	Zifferntasten von 0 – 9
5	Funktionstaste	Keine Funktion
6	Menü	Öffnet das Einstellungsmenü
7	Toucheingabe sperren	Deaktiviert oder aktiviert die Toucheingabe am Display
8	Einfrieren und Zoomen	Friert das Bild ein und ermöglicht einen Zoom
9	Rücktaste (Backspace)	Löscht das vorherige Zeichen
10	Displaytaste sperren	Aktiviert oder deaktiviert die Taste an der Vorderseite des Displays
11	Entertaste	Gleiche Funktion wie die Enter- bzw. Eingabetaste
12	Zurück	Schritt rückgängig machen
13	Lautstärke +/-	Erhöht bzw. verringert die Lautstärke des Displays
14	F1 – F12	Gleiche Funktionen wie die Tasten F1 bis F12 eines PCs
15	Kanal +/-	Keine Funktion
16	Seite nach oben/unten	Gleiche Aktion wie die Bild-↑/Bild-↓ Tasten am PC
17	Whiteboard	Startet das Whiteboard (AdvaNote) unter Android
18	Navigationstasten	Gleiche Aktion wie die Pfeiltasten der Tastatur (z.B. Umschaltung von Präsentationsfolien)
19	Leeranzeige	Bild deaktivieren bzw. schwarz stellen
20	Toucheingabe und Displaytaste sperren	Aktiviert oder deaktiviert die Tasten an der Vorderseite des Displays und den Touchscreen
21	Quellenwahl	Öffnet das Menü zur Quellenwahl
22	Startbildschirm	Der Startbildschirm von Android wird geöffnet
23	Anzeigeinformationen	Zeigt Informationen zum aktuellen Kanal/Eingang
24	Windowstaste	Öffnet das Startmenü unter Windows
25	Power (An/Aus)	An- oder Ausschalten des Displays
26	Leertaste	Fügt ein Leerzeichen ein

## 3. Android (Startbildschirm)




Nr.	Schaltfläche	Erläuterung
1	Uhrzeit	-
2	Internetbrowser	Öffnet einen Internetbrowser
3	ADVANSShare	Öffnet ADVANSShare zur kabellosen Bildschirmübertragung von mobilen Endgeräten (siehe 5.)
4	ADVANote	Whiteboard
5	WPS-Office	Öffnet WPS-Office zur Bearbeitung von MS Office Dateien
6	Dateimanager	Dateiexplorer
7	Signalwahl	Öffnet die Signalwahl
8	Einstellungen	Öffnet die Einstellungen des Android
9	Degen-Support	Kontaktaufnahme zum Degen Support
10	Netzwerkstatus	Zeigt die LAN und WLAN-Status an, öffnet durch Klick die jeweiligen Einstellungen
11	USB-Stick	Anzeige der Inhalte des USB-Sticks
12	Weitere Apps	Es werden alle auf dem System installierten Apps angezeigt
13	ADVANSShare-Code	Anzeige des Codes zum Starten der Bildschirmübertragung. Kann bei Bedarf verschoben oder minimiert werden (durch Anklicken => Minimieren).


## 4. ADVANote (Whiteboard-App)



Nr.	Schaltfläche	Erläuterung
1	Hamburger-Menü-Icon (☰)	Öffnet das Menü (siehe unten)
2	Schliessen	Beendet ADVANote
3	Whiteboard übertragen	Überträgt das aktuelle Tafelbild an mobile Endgeräte. Hierzu den angezeigten QR-Code scannen und dem Link folgen.
4	Fingertouchbelegung	Wechselt die Fingertouchbelegung von Stift zu Cursor bzw. umgekehrt
5	Cursor	Aktivierung der Objekt- und Schriftmarkierung auf der Zeichenfläche
6	Stift	Stift wird zum Schreiben ausgewählt. Zweiter Klick öffnet das Stiftmenü um weitere Stifte, Farben und Schriftstärken einzustellen.
7	Radiergummi	Der Objektradierer wird ausgewählt (Löschen durch Markieren). <u>Beachte</u> : Pixelweises Löschen mittels Handfläche oder –ballen.
8	Tafelwischen	Löschen aller Seiteninhalte (Schrift, Objekte, Bilder usw.)
9	Formen	Einfügen einer Form. Zweiter Klick öffnet das Formenmenü zur Auswahl von Linien, 2D-, 3D-Formen und Farben
10	Zoom	Zoom per Gestensteuerung wird aktiviert. Zweiter Klick öffnet weitere Zoomeinstellungen.
11	Leinwand	Öffnet eine weiße Leinwand für Anmerkungen bzw. Zeichnungen
12	Rückgängig	Der letzte Schritt wird rückgängig gemacht
13	Wiederherstellen	Der letzte Schritt wird wiederhergestellt
14	Neue Seite	Es wird eine neue Seite erstellt
15	Seite zurück	Vorherige Seite wird angezeigt
16	Seitenbrowser	Öffnen des Seitenbrowsers mit Vorschau aller Seiten
17	Seite vorwärts	Nächste Seite wird angezeigt
18	Schreibfläche	Beschreibbare Fläche



Nr.	Schaltfläche	Erläuterung
1	Belegung Stiftrückseite	Stellt auf die Belegung der Stiftrückseite (breite Seite oder Finger) um
2	Belegung Stiftspitze	Stellt auf die Belegung der Stiftspitze (dünne Spitze) um
3	Stiftstärke	Schieberegler, um die Stiftstärke zu ändern
4	Stift-Typ	Auswahl zwischen einem Filzstift, einem Pinsel mit veränderlicher Stärke und einem dünnen Pinsel mit fester Stärke
5	Favoritenfarben	Wählt eine von zwölf vordefinierten Favoritenfarben aus
6	Farbauswahl	Farbwahlfenster mit ca. 16,8 Millionen Farben



Neue ADVANote-Datei erstellen

ADVANote-Datei öffnen

Datei speichern

Bild (JPG, PNG & BMP), PDF oder SV-Grafik in aktuelle Seite einfügen


ADVANote-Datei in Bild-, PDF-, SVG- oder IWB-Format exportieren

Datei in den angebotenen Cloud-Speicher laden

Hintergrund ändern (Farbe und Linierung)

Automatische Anpassung der Helligkeit aktivieren

## 5. *Schwebemenü*






## 6. ADVANShare (kabellose Bildschirmübertragung)

Beachten Sie bitte: Für die kabellose Bildschirmübertragung wird WLAN benötigt. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Display mit dem WLAN verbunden ist oder Sie die Hotspot-Funktion (auch ohne Internet) des Displays aktiviert haben.

Führen Sie zur Einrichtung von ADVANShare an ihrem mobilen Endgerät, die folgenden Schritte aus:

1. Starten Sie die ADVANShare-App auf dem Display (siehe 3.3)

2. Öffnen Sie die Benutzeranleitung



3. Scannen Sie den QR-Code und installieren Sie die ScreenShare-App auf Ihrem Gerät. Für die Installation in Klassenzimmern oder großen Räumen, können Sie den Code vergrößern, in dem Sie auf den QR-Code klicken.

- 1 Download Sender  
Bitte den Sender herunterladen und installieren



<http://dss.r302.cc>

4. Verbinden Sie sich mit demselben WLAN, mit dem das Display verbunden ist (dieses können Sie der ADVANShare-App oder den WLAN-Einstellungen entnehmen). Kontaktieren Sie für die Zugangsdaten Ihren zuständigen Systembetreuer.

- 2 Gleiches Netzwerk verbinden  
Verbinden Sie bitte ihr Gerät mit dem gleichen Netzwerk wie das Display.



DegenGast

Führen Sie die folgenden Schritte zum Starten der Bildschirmübertragung durch:

1. Starten Sie nun die ScreenShare-App auf ihrem Gerät und geben den sechsstelligen Code ein, welcher am Android Startbildschirm (siehe 3.13) oder in der ADVANShare-App am Display angezeigt wird.



2. Sie können nun die Bildschirmübertragung starten, indem Sie am Endgerät (Smartphone, Tablet oder Laptop) in der ScreenShare -App auf die „Start“-Schaltfläche klicken. Je nach Betriebssystem ist zusätzlich noch die Übertragungsart zu wählen (z.B. „Spiegeln“ oder „AirPlay“).

